

# 1229

Часы с японским механическим механизмом с автоподзаводом и указателем даты

---

## Установка времени

1. Установите переводную головку из положения **A** в **C**.
  2. Установите нужное время вращая переводную головку на себя.
  3. Верните переводную головку в положение **A**.
- 

## Установка даты

Не устанавливайте дату в период между 21:00 и 4:00.

1. Установите переводную головку из положения **A** в **B**.
  2. Установите нужную дату вращая переводную головку от себя.
  3. Верните переводную головку в положение **A**.
- 

  
**LINCOR**

