

1231 Японский механический скелетон с автоподзаводом

L
LINCOR

Установка времени

1. Установите переводную головку из положения **A** в **B**.
 2. Установите нужное время вращая переводную головку на себя.
 3. Верните переводную головку в положение **A**.
-

