

# 1288 Часы с японским кварцевым механизмом

**L**  
**LINCOR**

## Установка времени

1. Установите переводную головку из положения **A** в **B**.
2. Установите нужное время вращая переводную головку по ходу движения стрелок.
3. Верните переводную головку в положение **A**.

