

1196 Часы с японским кварцевым механизмом с указателем даты

L
LINCOR

Установка времени

1. Установите переводную головку из положения **A** в **C**.
2. Установите нужное время вращая переводную головку от себя.
3. Верните переводную головку в положение **A**.

Установка даты

Не устанавливайте дату в период между 21:00 и 4:00.

1. Установите переводную головку из положения **A** в **B**.
2. Установите нужную дату вращая переводную головку от себя.
3. Верните переводную головку в положение **A**.

