

1012 Японский кварцевый хронограф с указателем даты

LINCOR

Установка времени

1. Установите переводную головку из положения **A** в **C**. - секундная стрелка хронографа вернется в нулевое положение.

Не возвращайте переводную головку в положение A, пока стрелки возвращаются в нулевое положение. Иначе положение, в котором оказались стрелки хронографа в момент возвращения переводной головки в положение A, будет воспринято как нулевое.

2. Установите нужное время вращая переводную головку на себя.
3. Верните переводную головку в положение **A**.

Установка даты

1. Установите переводную головку из положения **A** в **B**.
2. Установите нужную дату вращая переводную головку на себя.
3. Верните переводную головку в положение **A**.

Использование хронографа

1. Нажатие кнопки **I** запускает и останавливает работу хронографа.
2. Нажатие кнопки **II** обнуляет показания хронографа.



Обнуление хронографа

Если секундная стрелка хронографа не возвращается в нулевое положение после перезапуска хронографа необходимо сделать следующее:

1. Установите переводную головку в положение **С**.
2. Нажатием кнопки **I** установите секундную стрелку хронографа в нулевое положение.
3. Верните переводную головку в положение **A**.

Внимание: при длительном нажатии кнопок, стрелки будут двигаться быстрее.

Не возвращайте переводную головку в положение A, пока стрелки возвращаются в нулевое положение. Иначе положение в котором оказались стрелки хронографа в момент возвращения переводной головки в положение A, будет воспринято как нулевое.

