

# 1018 Часы с японским кварцевым механизмом с 24-часовой шкалой, указателями даты и дня недели

**LINCOR**

## Установка времени

1. Установите переводную головку из положения **A** в **C**.
2. Установите нужное время вращая переводную головку по ходу движения стрелок.
3. Верните переводную головку в положение **A**.

## Установка даты

Не устанавливайте дату в период между 21:00 и 1:00.

1. Установите переводную головку из положения **A** в **B**.
2. Установите нужную дату вращая переводную головку на себя.
3. Верните переводную головку в положение **A**.

## Установка дня недели

Не устанавливайте день недели в период между 23:00 и 3:00.

1. Установите переводную головку из положения **A** в **B**.
2. Установите нужную дату медленно вращая переводную головку от себя.
3. Верните переводную головку в положение **A**.

**Внимание: не останавливайтесь, когда стрелка находится между делениями дня недели.**

