

# 1096 Кварцевый швейцарский хронограф с указателем даты

LC

LINCOR

## Установка времени

1. Установите переводную головку из положения **A** в **C**.
2. Установите нужное время вращая переводную головку по ходу движения стрелок.
3. Верните переводную головку в положение **A**.

## Установка даты

1. Установите переводную головку из положения **A** в **B**.
2. Вращая переводную головку, установите нужную дату.
3. Верните переводную головку в положение **A**.

## Простое использование хронографа

1. Нажатие кнопки **I** запускает и останавливает работу хронографа.
2. Нажатие кнопки **II** после остановки хронографа обнуляет его показания.



## **Использование хронографа в режиме Split-time**

(функция промежуточного времени)

1. Нажатием кнопки **I** запустите хронограф.
  2. Повторное нажатие кнопки **I** остановит хронограф для считывания показателей.
  3. Следующее нажатие кнопки **I** вновь запускает хронограф (стрелки наверстывают измененное время).
  4. Повторите п.2 и п.3 столько раз, сколько необходимо.
  5. Для считывания последнего показания нажмите кнопку **I**.
  6. Нажмите кнопку **II** для обнуления показаний хронографа.
- 

## **Обнуление хронографа**

Если стрелки хронографа не возвращаются в нулевое положение после перезапуска хронографа необходимо сделать следующее:

1. Установите переводную головку в положение **C**.
2. Одновременно нажмите кнопки **I** и **II** в течении 2 сек. - запустится режим корректировки секундной стрелки хронографа.
3. Нажатием кн. **I** установите секундную стрелку хронографа в нулевое положение.
4. Нажмите кн. **II** - механизм перейдет в режим корректировки часовой стрелки хронографа.
5. Нажатием кнопки **I** установите часовую стрелку хронографа в нулевое положение.
6. Нажмите кн. **II** - механизм перейдет в режим корректировки минутной стрелки хронографа.
7. Нажатием кн. **I** установите счетчик хронографа 30 минут в нулевое положение.
8. Верните переводную головку в положение **A**.

Возвратом заводной головки в положение **A** регулировка счетчиков может быть остановлена в любой момент.

